

電子レンジ（メカ・マイコン共通）

安全に、正しくお使いいただく為に、次の事をお守りください！

- 電源プラグを抜き差しする時は、タイマーつまみを0「切」位置にする事を確認してください。（手動メカ・タイマー方式）
- ご使用の前に、電源プラグの差込状態や回転軸や回転ローラー（回転軸合体ローラーキャップ）やターンテーブルなどの状態を確かめ、点検後に使用してください。
- ご購入後最初に‘雲母板（庫内の右側銀色の板）’と‘ドアスクリーン（透明の膜）’は、絶対に取り外さないでください。誤動作・故障・火災の原因になります。
- 少量の食品や水分の少ない乾燥した食材（干物/落花生/一部のパンなど）は、電子レンジ動作使用に適しません。使用する場合はレンジ出力を下げるか、時間を極力短く調節して、様子を見ながら加熱してください。更に、おしぼりなどのタオル繊維の温めは危険な行為で、発煙、発火の恐れがあります。そしてペットなど動植物などの乾燥にも適しません。また、通常での電子レンジ温め動作でも、時間調節が長過ぎる場合は、突然の水分の沸騰や食材の発煙、発火の恐れがあります。危険な使用はお止めください。
- 電子レンジ庫内に、何も入れない動作運転（空炊き）は、故障の原因になりますので絶対に行わないでください。特に使用後、経過した製品の‘雲母板（庫内の右側銀色の板）’は、自身に付着した食品の飛び散りカス汚れなどの原因で劣化し、上記の空炊きや少量/乾燥食材使用時に、電子レンジの電波を集中して受ける事により負担が掛かり、付着した食品の飛び散りカス汚れが炭化し、‘雲母板（庫内の右側銀色の板）’を侵食して焦がし、火花が出て発煙し破損する恐れがあります。
- 一部レトルト食品のアルミ箔包装（密封状態）や脱酸素剤入りの物や卵など殻や膜のある食材は、電子レンジの加熱により破損する可能性がありますので、使用しないでください。必要以上に大量な材料の温めは止めてください。また、加熱により食材が飛び散る恐れがある場合は、電子レンジ用耐熱ラップを使用して、庫内への飛び散りを防いでください。油や砂糖液などの温めは高温になり危険です。ビン類などは蓋や栓を取り外してください。
- 金属製の食器やスプーン/フォークなどは、絶対に電子レンジ庫内に入れたまま、電子レンジ動作使用はしないでください。また、アルミホイルも金属です。火花が出て発煙、発火の恐れがあります（一部の解凍時を除く）。
- 電子レンジを使用する市販品の特殊な器具（レンジ用グリル鍋やジェルタイプの湯たんぽなど）の使用は、使い方によっては危険を生ずる場合があります。特殊な器具の説明書を必ずよく読み正しくご使用ください。また、この関連による機械的故障の保証はできない場合があります。
- 取扱説明書の‘お手入れのしかた’を参考に、良くお手入れしてください。特に‘雲母板（庫内の右側銀色の板）’は、念入りに確認して、食品の飛び散りカス汚れなどを除去清掃してください。
- 本製品は、一般家庭使用を目的とした商品です。その他、取扱説明書を必ず良くお読みいただき確認して、製品を安全にご使用ください。